

# Procedura per escludere Sensori o Pulsanti Antincendio

Per escludere un sensore  o un pulsante 

1. Premere (F3)
2. Spostarsi con le frecce su “Modifica” e premere invio ✓
3. Inserire la Password “22222” (cinque volte il tasto (F2)) e premere ✓
4. Selezionare “Sensori” per escludere i sensori di fumo sul soffitto e premere invio ✓

Oppure

5. Selezionare “Moduli” per escludere i pulsanti antincendio e premere invio ✓

**Attenzione !!!! NON INTERVENIRE SU “ZONE” E “SISTEMA”**

Sensori

Selezionare con il tasto (F4) (S+) (F3) (S-) il sensore visualizzato in allarme e dare invio ✓

Con la freccia in giù selezionare Sì sulla voce Escludi - dare invio ✓

Uscire dalla procedura premendo il tasto (X) fino alla videata principale

Moduli

S Selezionare con il tasto (F4) (S+) (F3) (S-) il sensore visualizzato in allarme e dare invio ✓

Con la freccia in giù selezionare Sì sulla voce Escludi - dare invio ✓

Uscire dalla procedura premendo il tasto (X) fino alla videata principale tessa procedura

## Esempio di videata per Esclusioni

```
Esclusioni\Modifica\Moduli
Princip.
[L01M01;IMP]
Escludi: NO
Nome: nome modulo
```

L01 corrisponde al Locale - M01 n° Sensore o Modulo  
SI = Escluso NO = non Escluso